多国语言应用简介

多国语言应用:

多国语言是触摸屏的一种基本功能,这种功能用以适应不同语种的人操作触摸屏,对于 某种设备,根据不同的操作人员,我们只需要选择对应的语种就可以直观地进行触摸屏的操 作......

语 目	語数量 : 8 前状态 : 0		✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓<	012	ានាឝាទា	6 7				
编号	文字标签名称	状态数	语言 1	语言 2	语言 3	语言 4	语言 5	语言 6	语言 7	语言 8
1	Label_0	1	Power	Inter	Panne De	Energie	De Stroomon	derbreking van	de macht - cont	roleer Lijn 3
2	Label_1	2	Primar	Gener	Generate	Primarg	Primaire	Αρχι	主要发电器	Главн
3	Label_2	2	Active	Activo	Actif	Aktiv	Actief	Ενεργός	活跃	Актив
4	Label_3	2	Standby	Espera	De secours	Bereits	Reserve	Εφεδ	备用	Βαπας
5	Label_4	2	Volta	Nivel	Niveau D	Spannun	Het Nive	Επίπε	电平	Урове
6	Label_5	2	Alarm	Estad	Statut D	Warnung	De Statu	@έση	警报状态	Состо
7	Label_6	2	Select	Selec	Choisiss	Wahlen	Selectee	Επιλ <mark>έ</mark>	选择语言	Выбер
8	Label_7	2	Second	Gener	Generate	Sekunda	Secundai	Δευτ	次要发电器	Втори
<	107			101	der te	i i		A.		
亲	^{储…}	设置		删除		全部		储存文字库	档案 导入	文字库档案
	复制	见占上						汇出为 EXCEI	_ 档案 导入	EXCEL 档案

- 支持任意 8 种语言 (字体) 在线切换
- EasyBuilder Pro 支持任意 24 种语言 (字体) 在线切换

适用条件:

适用产品:WEINVIEW 全系列产品。

软件版本: EasyBuilder Pro /EasyBuilder 8000。

实现步骤:



1、**设计文字标签库:**点击"图库"菜单下"文字标签库",如图 点击新增或者通过导入的方式添加需要的文字标签,如下图:

字库	字体							
	语言数里 : 8 当前状态 : 0	•	••0	234	567			
扁号	文字标签名称	状态数 语言	语言 2 语言 3	语言 4 语言	5 语言 6 语言 7	语言 8		
Ŧ	f増	设置	删除	Benja	余全部		导出文字库文件	导入文字库文件

2、新增一条文字标签:点击上图"新增"后,设置正确的标签名称与状态数量,然后点击 "确定"按钮,如下图所示,

字库	字体							
	语言数量 : 8		•					
	当前状态 : 0		-	• 0 1 2	3 4 5 6 7			
扇号	文字标签名称	状态数 i	语言 1 语	言 2 语言 3 语言	音4 语言5 语言6 语言7	语言 8		
				ti J	磁名称: <mark>Label_1</mark> 动力量: 1	确定 取消		
ŝ	所增)	设置		册除	删除全部	Ē	寻出文字库文件	
	夏制	粘贴				导	出为 EXCEL 文件	导入 EXCEL 文件

然后新增需要的标签,如下图所示(注:如需要新增多条文字标签可以通过导出 excel 表, 然后在 excel 表中做好所有的文字标签后,再通过导入的方式添加到程序中来)

(字库	字体								
	语言数量 : 8 当前状态 :]		• • •	• 0 1 (2 3 4 5 6 7				
编号	文字标签名称	状态数	语言 1	语言 2	语言 3	语言 <mark>4</mark>	语言 5	语言 <mark>6</mark>	
1	多语言应用	1	多语言应用	多語言應用			多言語応用)
∢ [m			2		
• [新瑠			111	制修全部		- 导出文字	深库文件	
۲. (Landaria) (Landar	新增	<u>设置</u> 私) [···· 册你余	制除全部			宋库文件	

3、选择应用哪条文字标签:任意控件的"文字/标签"属性,勾选"使用文字库",然后选择正确的文字标签即可。如下图所示

文字/批注 安全 轮廓	新增多状态指示灯/多状态切换开关元件
□ 仅作为批注使用(不会显示于 HML) □ 使用文字库 □ □ 使用字符串表 □ 使用字符串表 □ 校田字符串表 □ 校田字符串表 □ 校田字符串表	一般属性 安全 图片 标签 一般属性 安全 图片 标签 使用文字标签 文字图片化
文字图片化 语言: 属性 字体: 末体 颜色: 尺寸: 24 ▼ 对齐: 置中对齐 科体 下划线 夏制此属性至 每种语言	语言: ・ 状态: ・ 状态: ・ 字体: ・ 字体: ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 月 ・ 日 ・ 日 ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ● ●
跑马灯 移动方向 : 不移动 ▼	內容
	□ 编辑时文字位置连动 将当前内容复制到所有的状态 确定 取消 帮助

4、选择正确的语种(需使用触摸屏本身的地址 LW-9134 进行选择不同的语种): 原理是 触摸屏本身对 LW-9134 这个地址已经定义好了它的功能,当 LW9134=0时,表示选择使 用语言1;当 LW9134=1时,表示选择使用语言2;当 LW9134=2时,表示选择使用语 言3;当 LW9134=3时,表示选择使用语言4;当 LW9134=4时,表示选择使用语言5; 当 LW9134=5时,表示选择使用语言6;当 LW9134=6时,表示选择使用语言7;当 LW9134=7时,表示选择使用语言8.....所以我们只需要改变 LW-9134 这个地址中的值就 可以改变选中的语种。下图介绍一种多状态设置的方法来选择语种

-NO.HEITE	友全 图片 标签 轮廓
	描述 :
写入地址	
10 名称:	Local HMI 🔹 设置
地址	[L¥-9134 (16bit) : 当前所使用的语言 ▼ 15-bit Unsign
	🔄 当按钮松开后发出指令
通知	
111.754	□ 启用
ER-LA	
病注	描式 · 〔左〕) 告約
27.58	
に直	₩ 901 · 2

以上就是多国语言应用的简单说明,赶紧试试吧!!!